

GUÍA DE LIMPIEZA Y
CUIDADO
GRAND SELECTION
SWISS FLOORS

V_01_23



CÓMO MANTENER EL SUELO COMO NUEVO

Con un poco de tiempo y esfuerzo, su nuevo suelo se mantendrá en perfectas condiciones. Una temperatura ambiente de entre 18 °C y 25 °C (64-77 °F) con una humedad relativa de entre el 50 % y el 70 % garantiza una sensación de bienestar y un ambiente sano y agradable en la habitación. Utilice un humidificador si es necesario.

Lo mejor es prevenir


Todo el mundo sabe que la mayor parte de la suciedad que se introduce en el hogar proviene del exterior y queda aplastada en el suelo. El mejor método de limpieza es evitar que entre suciedad. Esto es algo que se puede conseguir colocando un felpudo de tamaño normal en la puerta de entrada. La garantía no cubre los daños derivados de un cuidado y mantenimiento inadecuados del suelo.

No deje que se seque en el suelo ningún tipo de líquido derramado (agua, zumo, orina de mascotas, etc.). Limpie de inmediato cualquier mancha húmeda que aparezca. Evite la exposición excesiva al agua de las entradas principales durante los periodos de inclemencias meteorológicas.

Recuerde:

La suciedad arrastrada por el calzado puede dañar todos los revestimientos del suelo. La gravilla y la suciedad pueden actuar como papel de lija y provocar rayones poco estéticos. Deben colocarse almohadillas de fieltro en las patas de las sillas, las mesas y los armarios ya que permiten mover los muebles con mayor facilidad y evitan los rayones.

Otro consejo: no olvide equipar las sillas de oficina, los carritos de archivado y los contenedores móviles con ruedas blandas; se reconocen por estar fabricadas en dos colores. También se deben sustituir las ruedas viejas, duras o con bordes afilados, de los muebles existentes.



Limpieza del suelo

Limpie el polvo y la suciedad con una escoba o aspiradora adecuada para superficies duras.

A continuación, se recomienda realizar una limpieza a fondo para eliminar los restos de suciedad que puedan quedar. El suelo puede limpiarse con una fregona húmeda, una mopa con pulverizador a pilas (como Swiffer Wet Jet) o un limpiador de vapor (residencial).

Si se usa una fregona tradicional, utilice un limpiador adecuado para «superficies duras» (por ejemplo, el limpiador KRONOSWISS CLEANER) diluido en agua. No utilice productos de limpieza que contengan cera, aceite o abrillantador, ya que pueden formar una película opaca que atenuará el aspecto y el rendimiento del suelo.

Limpieza de manchas difíciles

Para las manchas difíciles se puede utilizar un limpiador a base de alcohol, si bien debe aplicarse sobre un paño de limpieza y no directamente sobre el suelo. La zona afectada debe limpiarse después con agua.

Atención: no utilice toallitas limpiadoras, esponjas, bayetas o estropajos ásperos. No lije, barnice ni encere el suelo SWISS FLOOR o GRAND SELECTION.

Si sigue estas sencillas instrucciones, disfrutará de un suelo bonito durante toda la vida.



LIMPIADOR KRONOSWISS CLEANER

EN VENTAJAS DEL PRODUCTO

El limpiador KRONOSWISS CLEANER es un aditivo de agua elaborado con jabones vegetales y aditivos naturales. Limpia de forma suave y minuciosa sin dejar rayas. Refresca la superficie.



ENVASES



1 caja = 6 unidades de 1 litro
1 caja = 6 unidades de 1 litro



1 palé = 540 unidades de 1 litro
1 palé = 540 unidades de 1 litro