

REINIGUNGS- &
PFLEGEANLEITUNG
GRAND SELECTION
SWISS FLOORS

Wie Sie Ihren Bodenbelag wie neu aussehen lassen

Mit ein wenig Zeit und Mühe können Sie dafür sorgen, dass Ihr neuer Fussboden in einem schönen Zustand bleibt. Eine Raumtemperatur von 18 – 25 °C (64 – 77 °F) mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 – 60 % sorgt für Wohlbefinden und ein gesundes, angenehmes Raumklima. Verwenden Sie bei Bedarf einen Luftbefeuchter.

Vorbeugung ist das beste Mittel


Wir alle wissen, gelangt der meiste Schmutz von aussen ins Haus und dann in den Fussboden. Die beste Reinigungsmethode besteht darin, den Schmutz von vornherein draussen zu lassen. Lassen Sie ihn vor der Tür liegen, indem Sie einfach eine Fussmatte vor Ihre Haustür platzieren, die so breit wie Ihre Tür ist. Schäden, die durch unsachgemässe Pflege und Wartung des Fussbodenbelags entstehen, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Lassen Sie verschüttete Flüssigkeiten (Wasser, Saft, Tierurin usw.) nicht auf dem Fussboden trocknen. Reinigen Sie nasse Stellen sofort. Vermeiden Sie bei schlechtem Wetter übermässige Wassereinwirkung an den Haupteingängen.

Aber denken Sie daran

Schmutz, der mit dem Schuhwerk hereingetragen wird, kann Schäden an allen Fussbodenbelägen verursachen. Kies und Schmutz können wie Sandpapier wirken und unschöne Kratzer verursachen. Stuhlbeine, Tischbeine und Schrankfüsse sollten mit Filz pads versehen werden – so lassen sie sich leichter bewegen und verhindern Kratzer.

Und noch ein Tipp: Vergessen Sie nicht, Stühle, Rollwagen und mobile Container mit SoG-Stufen oder -Rollen auszustatten – diese sind an ihrer zweifarbigen Konstruktion zu erkennen. Alte harte oder scharfkantige Rollen an vorhandenen Möbeln sollten ebenfalls ersetzt werden.



Reinigung des Fussbodens

Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem Besen oder einem für harte Oberflächen geeigneten Staubsauger.

Anschliessend empfiehlt sich eine gründliche Reinigung, um eventuelle Schmutzrückstände zu beseitigen. Der Fussboden kann mit einem Nassmopp, einem batteriebetriebenen Jet-Mopp (z. B. Swiffer Wet Jet) oder einem Dampfreiniger (für den Hausgebrauch) gereinigt werden.

Wenn Sie einen herkömmlichen Wischmopp verwenden, benutzen Sie einen geeigneten Reiniger für harte Oberflächen (z.B. KRONOSWISS CLEANER), der mit Wasser verdünnt wird. Verwenden Sie keine wachs-, öl- oder poliermittelhaltigen Reinigungsmittel, die einen stumpfen Film bilden können, der das Aussehen und die Leistung Ihres Fussbodenbelags beeinträchtigt.



Reinigung von hartnäckigen Verunreinigungen

Bei hartnäckigen Verunreinigungen kann ein alkoholhaltiger Reiniger verwendet werden, der jedoch auf ein Reinigungstuch und nicht direkt auf den Fussboden aufgetragen wird, und die betroffene Stelle sollte mit Wasser nachgereinigt werden.

Bitte beachten Sie: Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, -tücher, -scheiben usw. Schleifen, lackieren oder wachsen Sie Ihren SWISS FLOOR oder GRAND SELECTION Fussbodenbelag nicht.

Wenn Sie diese einfachen Anweisungen befolgen, bleibt Ihr Fussboden ein Leben lang schön!

KRONOSWISS CLEANER

PRODUKTVORTEILE

KRONOSWISS CLEANER ist ein Wischwasserzusatz, bestehend aus pflanzlichen Seifen und natürlichen Pflegezusätzen. Reinigt schonend und gründlich – streifen- und schlierenfrei. Frischt die Oberfläche auf.

